

Anschluß und Inbetriebnahme:

Gerät nach Entfernen der Rückwand auf die richtige Netzspannung einstellen. Rückwand wieder einsetzen und dann erst Netzstecker in die Steckdose einführen. Ein Anschluß des geöffneten Gerätes an das Lichtnetz ist wegen Berührungsmöglichkeit spannungsführender Teile gefährlich.

Antennenanschluß:

Die günstigsten Empfangsergebnisse werden mit einer hohen Außenantenne erzielt

Erdanschluß:

Nach Möglichkeit gute Außenerdung oder Anschluß an Wasserleitungsrohr verwenden.

Anschluß für Lautsprecher:

Der anzuschließende Lautsprecher muß einen Wechselstrom-Widerstand von zirka 12 000 Ohm haben.

Nur VDE-mäßige Ausführung verwenden!

Skalenlämpchen:

6,3 Volt 0,3 Amp. Von unten durch Öffnung im Gehäuseboden erreichbar.

Sicherungen:

1000 mA (T)
160 mA (F)
Richtige Sicherungen verwenden, um Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

Anschluß

für Tonabnehmer:

Die Umschaltung auf Schallplattenwiedergabe bzw. auf UKW-Empfang erfolgt durch Drehen des Hebels (4) auf Stellung "P" (s. Seite 1).

Nur VDE-mäßige Ausführung verwenden!

Netzspannungseinstellung:

Netzspannungsfeder auf gleiche Spannung setzen, die dem Zähler-schild in der Wohnung (s. Abb.) entspricht.

