


ETWAS ÜBER DEN KURZWELLEN-EMPFANG!

Der Kurzwellen-Empfang umfaßt einen außerordentlich großen Frequenzbereich. Die richtige Bedienung des Empfangsgerätes ist deshalb besonders bei eingestelltem Kurzwellenbereich von wesentlicher Bedeutung. Die Drehbewegung an der Einstellskala muß sehr langsam erfolgen. Die Entdämpfung wird dabei bis kurz vor dem Eintreten des Rückkopplungspfeifens eingestellt und fortlaufend mit der Abstimmung an der Skala nachgestellt.

Eine gute Erdleitung, z. B. der Anschluß an Wasserleitung, Brunnen oder Blitzableiter-Seil trägt zur Verbesserung des Empfangs bei.

..... und wenn Sie noch Fragen haben oder der Empfang Sie nicht vollkommen befriedigt, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Radiohändler. Dieser hat durch den Verkauf gewissermaßen die Patenschaft zu diesem Apparat übernommen und gibt Ihnen gerne Aufschluß.

BEDIENUNGSANWEISUNG ZUM LUMOPHON WD 310



NUR FÜR WECHSELSTROM!

Bewahren Sie sich vor Schaden und sichern Sie sich dauernde Freude am Radio, indem Sie diese kurzgefaßte Bedienungsanweisung aufmerksam durchlesen und die darin enthaltenen Bedienungs-Hinweise unbedingt beachten. Lumophon WD 310 darf nur an das Wechselstromnetz angeschlossen werden.

Lumophon

Lumophon