

Spannungswähler

250/100

UZ 3

Erde

Antenne

UKW-Antenne

Tonabnehmer

2. Lautsprecher

Wellenschalter